



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
KAZAN DAİRESİ BAKIM TALİMATI

Doküman Kodu:TY.TL.08	Yayın Tarihi:21/03/2018	Revizyon Numarası:1	Revizyon Tarihi:24/05/2023	Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2
-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------

### 1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; GAÜN Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılan kazan dairesinin iş güvenliğine ve amacına uygun etkili bir şekilde bakımını sağlamak.

### 2.KAPSAM:

Bu talimat; GAÜN Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılan kazan dairesinin amacına uygun etkili bir şekilde bakımını belirlemek yolu ile bunların iş güvenliğine uygun olarak gerekli faaliyet, yetki ve sorumlulukları kapsar.

### 3.KISALTMALAR

### 4.TANIMLAR

### 5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Bakım-Onarım Elemanı, uygulamasının takibinden Teknik Birim Sorumlusu ve onaylanmasından Fakülte Sekreteri sorumludur.

### 6.FAALİYET AKIŞI

#### BAKIM

#### GÜNLÜK BAKIM İŞLEMLERİ

- Su seviye göstergesinin havasını alınız.
- Kazan tağdiye cihazını kontrol edin ve temizleyin.
- Kazanınızı günde birkaç defa blöf ediniz.
- Fotoseli kontrol edin.
- Besi suyu deposunda ve degazörde yeteri kadar su bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
- Gaz ile ateşlemeli sistemlerde gaz basınç regülatöründe önceki ve sonraki gaz basıncını kontrol ediniz
- Kazan üzerindeki ve su, buhar ve yakıt hatlarındaki bütün kaçak yapan flanş ve bağlantı yerlerini sıkıştırın ve sızıntıları önleyin.
- Kazan emniyet ventilinin kolay açılabilir şekilde olduğunu kontrol ediniz.
- Katı yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan külü her gün alınız.

#### AYLIK BAKIM İŞLEMLERİ

- Emniyet ventilini kontrol ediniz.
- Su seviye otomatığını ve asgari su seviye kesme otomatığını, en az ayda bir defa kazan su seviyesini yavaşça ve gerçekten asgari seviyeye indirilerek kontrol ediniz.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)
	Kalite Yönetim Direktörü	Dekan



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  
DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ  
KAZAN DAİRESİ BAKIM TALİMATI

Doküman Kodu:TY.TL.08	Yayın Tarihi:21/03/2018	Revizyon Numarası:1	Revizyon Tarihi:24/05/2023	Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2
-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------

- Kazan ve kazana ait bütün sistem, boru bağlantıları, flanşlar, tutucular ve vanalardaki kaçakları ve diğer arızaları dikkatlice kontrol ediniz. Tatminkâr görülmeyen her husus not edilerek düzeltilmelidir.
- Yakıt filtresini temizleyin.
- Brülörün temizliğini yapınız.
- Bütün kaçak yapan flanş ve bağlantı yerlerini sıkıştırın ve sızıntıları önleyin, gerekiyorsa yenileyin.
- Şalter tertibatını ve otomatik sistemi bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.
- Ön duman sandığı kapaklarını açın ve duman borularını bir fırça ile ayda 3-4 kez temizleyiniz. Bu temizlik esnasında ön ve arka sandıklardaki ve baca bağlantı hattındaki kurumları da temizleyiniz.

#### YILLIK BAKIM İŐLEMLERİ

- Kazanı tamamen boşaltınız.
- Bütün el ve adam deliklerini açın. Conta yüzeylerine zarar vermeden yapışmış kalmış conta parçalarını temizleyin.
- Kazanın içini temizleyin, basınçlı su ile iyice yıkayın. Kazan kireçlenme yapmışsa bunları temizleyin ve sonra iyice yıkayın.
- Bütün aylık bakım işlemlerini yapınız.
- Bütün yatakları yeni yağlayın. Vantilatörün, besi suyu pompalarının ve yakıt pompalarının bakımını yapınız.
- Adam ve el deliklerini kapatın, bunlar için yeni contalar koyun.
- Kazanı yeniden su ile doldurun.
- Bacanızı yılda en az bir kez temizleyiniz.

#### KAZAN DAİRELERİ YANGIN GÜVENLİK TALİMATI

Kazan dairesinde yangın cinsine uygun yangın söndürme bulundurunuz

Gaz kokusu hissettiğinizde yâda gaz alarm dedektörü sinyali aldığıımızda aşağıdaki prosedürleri uygulayınız.

- Panik yapmadan sakin olup yanan tüm ateşleri söndürün
- Tüm kapı ve pencereleri açın
- Gaz ile çalışan cihazların vanalarını ve ana gaz vanasını kapatın.
- Çakmak, kibrit çakmayın, sigara içmeyin.
- Elektrik düğmelerine dokunmayın.(Ark patlamaya neden olabilir)

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)
	Kalite Yönetim Direktörü	Dekan



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
KAZAN DAİRESİ BAKIM TALİMATI

Doküman Kodu:TY.TL.08	Yayın Tarihi:21/03/2018	Revizyon Numarası:1	Revizyon Tarihi:24/05/2023	Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2
--------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------

- Elektrikle çalışan cihazları çalıştırmayın.
- Fiş çekip takmayın
- Zil kullanmayın.
- Telefon kullanmayın
- Yöneticinize haber verip ilgili gaz şirketini arayınız.

**7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)
	Kalite Yönetim Direktörü	Dekan