



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

JENARATÖR BAKIM VE KONTROL FORMU (GÜNLÜK) KÜRK

Doküman Kodu:
TY.FR.03

Yayın
Tarihi:08/03/2017

Revizyon
Numarası:1

RevizyonTarihi:24/05/
2023

SayfaNo/
SayfaSayısı:1/1

YAPILACAK KONTROLLER

1	Motor, jeneratör, transfer anahtarı ve kontrol panelini gözle kontrol edin.
2	Yağ, su, yakıt kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
3	Yağ, yakıt, su seviyesini kontrol edin.
4	Akü şarj seviyesini kontrol edin.
5	Su ısıtıcısının çalışmasını kontrol edin.
6	Yakıt su ayırıcındaki suyu boşaltın (var ise).
7	Motor fanını kontrol edin.
8	Fan kayışını kontrol edin.

MARKA MODEL	KÜRKCÜOĞLU 650 KVA	SERİNO	BAKIM PERYODU	GÜNLÜK
TARİH	CİHAZINDURUMU		BAKIMI YAPAN	İMZA
.../.../.....				
.../.../.....				
.../.../.....				
.../.../.....				
.../.../.....				
.../.../.....				
.../.../.....				
.../.../.....				
.../.../.....				
.../.../.....				

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

JENARATÖR BAKIM VE KONTROL FORMU (GÜNLÜK) KÜRK

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan