



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİMA SANTRALİ BAKIM VE KONTROL FORMU (ALTI AYLIK)

Doküman Kodu: TY.FR.08

Yayın
Tarihi:08/03/2017

Revizyon
Numarası:1

Revizyon Tarihi:24/05/2023

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/1

YAPILACAK KONTROLLER

- 1- Klima santralinin kaba filtresini yıka, elyaf filtrelerini değiştir.
- 2- Vantilatör ve aspiratör hücrelerinin temizliğini yap.
- 3- Vantilatör ve aspiratör kayışlarını ayarla, yıpranmış ise değiştir.
- 4- Fan rulmanlarının bakımını yap.
- 5- Çıkış filtrelerini değiştir.
- 6- Klima sıcak ve soğuk hattı ve pislik tutucularının temizliği yapılır.
- 7- Klima fan rulmanları arızalı ise değiştirilir.
- 8- Klima santrali sıcak ve soğuk serpantinlerinin temizliği yapılır.

MARKA MODEL	SERİ NO	BAKIM PERİYODU	ALTI AYLIK
TARİH	CİHAZIN DURUMU	BAKIMI YAPAN	İMZA
.../.../.....			
.../.../.....			

HAZIRLAYAN(.../.../....)	KONTROL EDEN(.../.../....)	ONAYLAYAN(.../.../....)
	Kalite Yönetim Direktörü	Dekan



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİMA SANTRALİ BAKIM VEKONTROL FORMU(ALTI AYLIK)

HAZIRLAYAN(.../.../....)

KONTROL EDEN(.../.../....)

ONAYLAYAN(.../.../....)

Kalite Yönetim Direktörü

Dekan